B phone

Lietošanas pamācība

SIA B.phone:
Tel.: +371 6 3656072
Fakss: + 371 6 3629662
E-pasts: info@b-phone.eu
www.b-phone.eu

SATURS

Sīku drošība! 2
Kā darbojas *B phone*? 2
Svārgļi. Lietojot *B phone* 2
B phone palīdzēs uzlādēt 2
Komplektācija 2
Lietošanas pamācības sākums 3
Ieslēgt 3
Izslēgt 3
Ieslēgt vai izslēgt aizsardzību 3
Iestatījumi 3
Iestatījumu atjaunošana 3
B phone tālrņa iestatīšana mobilajā tālrunī 4
Zvanīšana 5
Zvanu saraksts 6
Iestatījumi 6
Instalēšana un SIMS 13
Tehniskie parametri 13
Nu *B phone* saprot tavu balsi ar tavu skaidrojumu 14
Gaismas diožu signāli 16
Atbildības deklarācija 18

B phone V.4.2 2010.03.23.

JŪSU DROŠĪBAI

Lūdzam šos vienkāršos norādījumus. Tā nenovērsīsiet sev bot sīkumu sarūgtinājumus. Tie ieņēmīs pieklāvu mīlnīcīgu, ja vien tiem to neatļausiet.

Izolācijai ir savs termiņš
Nevalkājiet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, piemēram, slimnīcās vai lidmašīnās.

Ierīce nav ūdensizturīga
Ierīce var būt pilēja pret traucējumiem, kas ieteikti tās darbam ar tālruni.

Izolācijai slimnīcā
Ierīce var traucēt medicīnas aparātus. Izolācijai ierīci ar protezēšanas aparātiem.

Izolācijai lidmašīnā
Ierīce var traucēt lidmašīnu. Ierīce var izraisīt traucējumus mobilajā tālrunī.

Izolācijai degošiem vai sprādzienbīstamiem vidēm
Nelietojiet ierīci degošiem vai sprādzienbīstamiem vidēm, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta.

Ierīces lietošana tikai kārtīgi turot rokā
Ierīces lietošanas laikā nepieskarieties antenai. Nevienmēr ierīce darbojas kārtīgi, ja to nepareizi turēsiet rokā.

Kvalificēta apkope
Tikai servisa nodaļa drīkst veikt tālāk izvietotās specifikācijas.

Akumulatora lietošana
Lietojiet tikai akumulatorus, kas paredzēti šai ierīcei. Nelietojiet nesaderīgus akumulatorus.

Uzlādes ierīces
Lietojiet tikai ierīces komplektācijā esošās uzlādes ierīces.

Uzlādes laiks
Ja ierīce nav lietojama, uzlādējiet to pilnīgi. Ja akumulatoru uzlādējat pārāk ilgi, tas var sabojāties.

Uzlādēšana
Uzlādējiet ierīci vietās, kur temperatūra nav zemāka par 0°C vai augstāka par 40°C.

Uzlādēšana ārpus telpām
Uzlādējot ierīci ārpus telpām, pārliecinieties, ka tā ir pasargāta no lietus.

Uzlādēšana tuvumā ugunsgrēkam
Uzlādējot ierīci, nenovietojiet to tuvumā ugunsgrēkam.

Uzlādēšana tuvumā ugunsgrēkam
Uzlādējot ierīci, nenovietojiet to tuvumā ugunsgrēkam.

KĀ DARBOJAS *B phone*

B phone ir mobila ierīce, kura nodrošina atšķirīgu mazāk uzmanības prasošu mobilo tālruņu lietošanu. Ierīce ir pielāgota tam, lai to varētu lietot vienīgi un izņēmīgi ar tā skaidrojumu. Ierīce ir aprīkoti darbībai vienu ar vairākiem tālruņa numuriem.

Ierīce ir pielāgota tam, lai to varētu lietot ar vienkāršiem tālruņa numuriem, kuros iespējama vienīgi tā pamu zvanu uzņemšana. Tādēļ pirmkārtām ierīcē tiks saņemta informācija (vārdiņi un cipīņi SMSu) par šiem tālruņa numuriem.

SVĀRĢĻI. LIETOJOT *B phone*

- Pirms *B phone* lietošanas uzmanīgi izlasiet šī bezlaiņa lietošanas pamācību.
- *B phone* ir palīgtālrunis mazajai uzmanībai.
- Nenovietojiet *B phone* tā, lai maziņais varētu ķerties klāt!
- Nenovietojiet *B phone* tālāk par 2 metriem no uzmanīgi lietotāja.
- Lietojiet tikai komplektē esošu adapteru (lādētāju). Ja tas ir bojāts, nomainiet to. Ja *B phone* ir bojāts, nelietojiet to pašu, jo svarīnis no bijelenām skujāsies.
- *B phone*, komunicējot ar Jūsu tālruni, darbosies nepārtraukti.
- Nevarētos, ka darbību var traucēt mobila operatora pārkāšums vai fiziski operatora trūju bojājumi. Sakaru nodrošināšanai ir nepieciešams darbojošs tālrunis.

B phone PALĪDZĒS UN NODERĒS

B phone palīdzēs Jums dažādās dzīves situācijās, ja mantīja būs sevišķa:

- kad draugi būs atnākuši cienas pie Jums;

KOMPLEKTĀCIJA

1 - Kontrles sensors
2 - Kontrles poga
3 - Skaņas signāls
4 - Signāldiode (sarkana)
5 - Iestāšanas/izslēgšanas poga
6 - Mikrofons
7 - Uzlādes ligzda
8 - SIM kartes ieja

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

1. Uzlāde
Uzlādes laiks" (7).

Pirmajā uzlādē ir nepieciešams, ka *B phone* baterija ir tā līdz 100%.

Par uzlādes procesa beigšu norgrādi sarkanā diode nepārtraukti svīdēs.

2. Ieslēgšana
Ja *B phone* uzlādē ir tā, ka *B phone* ir gatavs lietošanai, uzlādes ierīci no ligzdas un *B phone* ieslēdz.

B phone PALĪDZĒS ĪSTENOTIES

1. Samontējiet interesējošo pieslēgumu mobilajā tālrunī:
1.1. Startē Interneta, bāzu mobilajā tālrunī
www.b-phone.eu/mob1).
1.2. Ievadiet *B phone* programmas PIN kodu.
1.3. Nospiediet taustiņu.
Pārlūks, atvērsīs ar Jūsu tālruņa modeļi var tikt automātiski noteikts. Ja tas nenotiks, izvēlieties Jūsu tālruņa modeli "Jūsu pašam" un lamīšīgā modeļi ar nosaukumu *B phone*.
Lūdzu izmantojiet savā tālruņa pamācību, lai noskaidrotu kā lejupielādēt un instalēt programmas tālrunī.

2. Samontējiet datoru:
2.1. Startē Interneta, bāzu datorā: www.b-phone.eu
2.2. Izvēlieties „mobilā pārlūka lejupielāde" un lejupielādē to datorā.
2.3. Izmantojot datu kabeli (Jūsu mobilā tālruņa ieķēļa komplektē esošu datu kabeli, vai iegādājieties to pie mobilā tālruņa ražotāja), savienot datoru ar mobilā tālruņa ar pārlūki *B phone* Pārlūka ir mobilā tālruņa.
2.4. Instalējiet lejupielādēto pārlūku (skatīt punktu 4).

3. *B phone* pārlūka lejupielāde no CD mācības:
3.1. Ievietojiet CD datorā. Atveriet mapi „*B phone* bāzes pārlūki 2010.03.23".
3.2. Atvērt CD datnes, izvēlieties dokumentu „*B phone* Pārlūka".
3.3. Izvēlieties Jūsu tālruņa modeli. Ja Jūsu tālruņa modeļa nav, nospiediet uz modeli līdzīgu Jūsu tālruņa modeli (Sak. vēstīt), savienot datoru ar mobilo tālruni un pa-

- izmantojot mobilajā tālrunī *B phone* pārlūku nosūtot ko „Ziņojumi".

B phone izvēlas, ja bateriju uzlādes līmenis ir zemāks par 20%.

B phone PĀRLŪKA IESTATĪŠANA MOBILAJĀ TĀLRUNĪ

1. Samontējiet interesējošo pieslēgumu mobilajā tālrunī:
1.1. Startē Interneta, bāzu mobilajā tālrunī
www.b-phone.eu/mob1).
1.2. Ievadiet *B phone* programmas PIN kodu.
1.3. Nospiediet taustiņu.
Pārlūks, atvērsīs ar Jūsu tālruņa modeļi var tikt automātiski noteikts. Ja tas nenotiks, izvēlieties Jūsu tālruņa modeli "Jūsu pašam" un lamīšīgā modeļi ar nosaukumu *B phone*.
Lūdzu izmantojiet savā tālruņa pamācību, lai noskaidrotu kā lejupielādēt un instalēt programmas tālrunī.

2. Samontējiet datoru:
2.1. Startē Interneta, bāzu datorā: www.b-phone.eu
2.2. Izvēlieties „mobilā pārlūka lejupielāde" un lejupielādē to datorā.
2.3. Izmantojot datu kabeli (Jūsu mobilā tālruņa ieķēļa komplektē esošu datu kabeli, vai iegādājieties to pie mobilā tālruņa ražotāja), savienot datoru ar mobilā tālruņa ar pārlūki *B phone* Pārlūka ir mobilā tālruņa.
2.4. Instalējiet lejupielādēto pārlūku (skatīt punktu 4).

3. *B phone* pārlūka lejupielāde no CD mācības:
3.1. Ievietojiet CD datorā. Atveriet mapi „*B phone* bāzes pārlūki 2010.03.23".
3.2. Atvērt CD datnes, izvēlieties dokumentu „*B phone* Pārlūka".
3.3. Izvēlieties Jūsu tālruņa modeli. Ja Jūsu tālruņa modeļa nav, nospiediet uz modeli līdzīgu Jūsu tālruņa modeļi (Sak. vēstīt), savienot datoru ar mobilo tālruni un pa-

Pirmajā uzlādē nodrošiet ir vajadzīgs, ka jaunā baterija ir tā tukša, ka ierīce 5 minūtes nav vīzuālā apziņojuma par baterijas uzlādēšanas vēlmi. Šādā situācijā uzlādē ierīci.

2. SIM kartes ievietošana
Ievietojiet SIM karti *B phone* (skatīt 16).
SIM kartē *B phone* ir pārliecība, ka nofiksētos SIM kartes vīzuālā attēlā skatīt uz augšu.
Ja SIM karte ir pareizi ievietota, tā nofiksētos SIM kartes vīzuālā attēlā skatīt uz augšu.
Ja SIM karte ir pareizi ievietota, tā nofiksētos SIM kartes vīzuālā attēlā skatīt uz augšu.
Ja SIM karte ir pareizi ievietota, tā nofiksētos SIM kartes vīzuālā attēlā skatīt uz augšu.
Ja SIM karte ir pareizi ievietota, tā nofiksētos SIM kartes vīzuālā attēlā skatīt uz augšu.

3. Ieslēgšana
B phone uzlādē rakstīs no lādēm vietām:
- Nospiest „Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga" (5) un turēt to nospiestu 5 sekundes līdz Signāldiode (4a) (2) sāk mirgot.

Pēc 5 sekundēm *B phone* ieslēgsies.

4. *B phone* pārlūka aktivēšana:
4.1. Startē *B phone* Pārlūka programmu. Startēt to, izvēlieties *B phone* Pārlūka.
4.2. Lai mobilā tālruņa ekrānā parādītos *B phone* Pārlūka, nospiediet uz „Ok".
4.3. Kad mobilā tālruņa ekrānā parādīsies ziņojums par pārlūka izraisīs „Vai instalēt *B phone*?" (vārdiņos "Jā", "Nē"), nospiediet uz „Jā" (vārdiņos "Jā").
Tērauda ekrānā parādīsies *B phone* Pārlūka.
4.4. Parādīsies informācijas „Dati" (informācija par *B phone* Pārlūka). Nospiediet uz „Jā".
4.5. Ievērojiet, ka *B phone* Pārlūka aktivēšanu pārlūki Jūsu tālruņa vienā lapiņā pārlūki mobilā tālruņa vai katrena *B phone* Pārlūka ir mobilā tālruņa.
4.6. Ievērojiet, ka pārlūki mobilā tālruņa vienā lapiņā pārlūki. Instalēšana tiek veikta SIO apstiprinājuma kamdana *B phone* Pārlūka.
Ierīcē, atkarībā no Jūsu mobilā tālruņa modeļa var tikt automātiski lejupielādēt Jūsu mobilā tālruņa atrīdzas saistīt *B phone* var tamīšīgā saistīt ar nosaukumu „*B phone*".

IESTATĪŠANA AR SMS

Ja Jūsu tālruņa modelisnīca (WAP+ vidalis, *B phone* iestatīšanu var var izdarīt ar SMS palīdzību. Lūdzu skatiet šīs pamācības sadaļu „*B phone* iestatīšana ar SMS".

SMS komandas SMS uz *B phone* tālruņa numuru:
- Komandas SMS **vēstījā** jāatkal vēstījā informācija „*B PHONE*".
- Komandas SMS jāatkal LIELĀ RURTI un starp komandām atstājamu vienu tukšu simbolu.
- Lai iestatītu vai vēstītu informāciju *B phone* tālrunī, SMS jāsūta uz *B phone* tālruņa numuru (+XXXXXXXX SMS=0 PIN=1 SO=6 SL=3 MS=4).
- Lai uzzinātu aktuālos *B phone* iestatījumus (+XXXXXXXX SMS=?).
- Lai nomestu fiksētu numuru („B PHONE OUT").
- Lai uzslēgtu *B phone* („B PHONE OFF").
- Lai nomestu *B phone* iestatījumus atbilgāt jāsatur („B PHONE CAL1=xxxxxxxx", turpmākie iestatījumu atbilgāt jāsatur „Komandas").
- Komandas iestatījumu uz komandas skatīt punktā „Komandas".

Piezīmēt:
SMS komandas nodošana uz *B phone*:
B PHONE CAL1=xxxxxxxx SP=30 PI=50 SO=2

Vai
B PHONE CAL1=xxxxxxxx CAL2=xxxxxxxx SP=30 PI=7 SO=6 LS=1 LS=1

Vai
B PHONE CAL1=xxxxxxxx CAL2=xxxxxxxx SP=90 PI=7 SO=6 LS=1 SL=8 MS=4 SM=1

NO B phone SANEMTO ĪSZINU SAZĪŅĀŠANAS IZSKAIDROJUMS

Sīku drošību dēļ tralās pusēs programmatūra nedrīkst pieķūt Jūsu telefonā saņemtajām ķeitām. Iemīlētāji Jūsiem garumā dēļ informāciju no ierīces tās saņemta - saistošā veidā. Zemāk ir sniegts šo informāciju izskaidrojums:

RARY – notikuma nelīdzsvarots avots.
GO – kustības sensora reakcija.
STO – stāvoss sensora reakcija.
Low signal – jamu mobilo saiņu operatora pārkāpuma laukā (vāji signāli).

Low battery – jamu baterijas uzlādes līmenis ir zemāks par 20%.
Empty battery BAT = ierīce izslēdzas.

SMS vēstījumā ietilpst pašreizējie informāciju, kuru skatāmajam tiek pievienoti iestatāmais parauds.

Garantija

1. SIA *B phone* (turpmāk tekstā *B phone*) garantē, ka garantijas laikā preces atbilst tehniskajiem datiem un ir piemērotas normālai lietošanai. Garantijas laikā *B phone* nodrošina preces remontu vai tehnisko datu atbilstību, ja preces lietotājs ievēro preces lietošanas, uzglabāšanas un transportēšanas noteikumus.
2. Garantija nedarbojas:
2.1. Ja preces bojājumi ir tehniskās ekspluatēšanas, tostarp patērētāja uzglabāšanas, transportēšanas, datoru vai sadzīves tehnikas bojājumi, kas radušies nepareizu lietošanas vai tehnisko noteikumu dēļ vai cēloņi kādi pieķēļes bijāt vēl citādi nekā ražotāja vainas dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja ierīcē ir mehāniski, termiski vai ķīmiski bojāts ierīces korpuss, displejs, antenas, kontaktligzdas, kā arī ierīces iekšējie elementi, kā arī ierīces iekšējie elementi, kā arī ierīces iekšējie elementi